



# **Saturn<sup>®</sup>**

**ST-HT3004K**

**КОНВЕКЦИОННЫЙ  
ОБОГРЕВАТЕЛЬ**



## КОНВЕКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

### Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

*Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.*



### Рекомендация

Чтобы максимально эффективно использовать ваш новый обогреватель, ознакомьтесь с данными инструкциями по эксплуатации и правилами техники безопасности. Сохраните данное руководство по эксплуатации.



### Важно

Когда обогреватели включаются в первый раз или когда они включаются после долгого перерыва в работе, они могут выделять некоторый запах и испарения. Это нормальное явление и оно исчезнет вскоре после включения обогревателя.

Перед подключением устройства к сети убедитесь, что устройство не повреждено и не пострадало во время транспортировки.



### Внимание

Прибор должен всегда располагаться на ровной и устойчивой поверхности.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Подключайте конвекционный обогреватель к однофазному источнику питания с сетевым напряжением, указанным на завод-

ской табличке, к заземленной розетке.

2. Горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда и шторы, должны находиться не ближе 1 м от передней части обогревателя и не ближе 0,3 м от боков и задней панели.

3. Всегда отключайте обогреватель от электросети, если он не используется, а также перед чисткой. Вынимая штепсель из розетки, не тяните за шнур.

4. Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.

5. Содержите обогреватель в чистоте. Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению обогревателя.

6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или квалифицированным специалистом во избежание риска несчастного случая.

7. Обогреватель не должен находиться сразу под розеткой.

8. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они находятся под присмотром или обучены безопасному использованию прибора и понимают риск с этим связанный.

9. Следите, чтобы дети не играли с прибором. Дети не должны чистить и обслуживать обогреватель без присмотра взрослых.

10. Дети младше 3 лет не должны находиться вблизи обогревателя без постоянного присмотра.

11. Дети в возрасте до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор или выполнять его обслуживание.

12. **ВНИМАНИЕ:** Во избежание опасности из-за непреднамеренного сброса теплового выключателя этот прибор нельзя подключать к внешнему коммутационному устройству, например, таймеру, или подключать к сети, которая регулярно включается и выключается с помощью программы.

13. Не используйте прибор не по назначению. Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

14. Не используйте обогреватель, если ножки прикреплены неправильно.

15. Не устанавливайте обогреватель на коврах с длинным ворсом.



## ОСТОРОЖНО

**Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям. Некоторые части данного прибора могут сильно нагреваться. Будьте особенно внимательны в присутствии детей и инвалидов.**



## ВНИМАНИЕ

**Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.**



## Примечание:

Этот обогреватель можно использовать как передвижной, а также крепить на стену.

Срок службы – 4 года.  
До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

## УСТАНОВКА (при использовании как передвижного)

Перед использованием обогревателя необходимо прикрепить ножки (идут в комплекте поставки). Их нужно прикрепить к основанию обогревателя с помощью шести винтов, так чтобы они находились снизу боковых частей обогревателя.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите подходящее место для обогревателя с учетом приведенных выше инструкций по технике безопасности.

2. Вставьте штепсель обогревателя в подходящую розетку.

3. Поверните ручку термостата по часовой стрелке до позиции максимального нагрева.

4. Включите нагревательные элементы с помощью переключателя на боковой панели. Поверните переключатель на "I" (750 Вт) для низкого обогрева. Поверните переключатель на "II" (1250 Вт) для среднего обогрева. Поверните переключатель на "III" (2000 Вт) для высокого обогрева.

5. Когда комнатная температура поднялась до комфортного уровня, медленно поверните ручку термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Термостат теперь будет поддерживать текущую комнатную температуру, автоматически включаясь и выключаясь.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда отключайте обогреватель от розетки и давайте ему остыть перед очисткой.

Протрите внешнюю поверхность обогревателя влажной тканью и затем сухой тканью.

Не используйте никаких моющих средств или абразивов и не допускайте попадания воды внутрь обогревателя.

## ХРАНЕНИЕ

Если обогреватель не используется в течение длительного времени, он должен быть защищен от пыли и храниться в чистом сухом месте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2000 Вт  
Номинальное напряжение: 220-240 В  
Номинальная частота: 50 Гц  
Номинальная сила тока: 9 А  
Площадь обогрева: до 22 м<sup>2</sup>  
3 режима мощности:  
750/1250/2000 Вт

Вес нетто: 4,70 кг  
Вес брутто: 5,20 кг

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ	1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

**БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ**



Вы можете помочь в  
охране окружающей  
среды! Пожалуйста,  
соблюдайте местные  
правила: передавайте  
неработающее  
электрическое

оборудование в соответствующий  
центр утилизации отходов.

**Производитель оставляет за собой  
право вносить изменения в  
технические характеристики и  
дизайн изделий.**

